

## ИТАЛЬЯНСКИЙ ЯЗЫК

### A

- ANOMALIA FARO LUCE ANABAGGL — перегорела лампа ближнего света
- ANOMALIA FRENI ASSISTENZA URG. — проблемы с тормозной системой (проверьте уровень тормозной жидкости)
- ANOMALIA LAMPADA INDICATORE FX — проблема с лампой индикатором неисправности

### B

- BATTERIA REMOTA VOLTAGGIO BASSO — низкий уровень заряда батареи пульта дистанционного управления
- BAULE APERTO — открыта крышка багажника

### C

- CAMBIO NECESSITA ASSIST — необходима диагностика коробки переключения передач
- CAMBIO RICH. ASSISTENZA — необходимо обслуживание коробки переключения передач
- CINTURE POST NON ALLACCIA — ремень безопасности не пристёгнут

### E

- EMISSIONI SCAR. NECESITA ASSIST — неисправность в системе выпуска, требуется техническое обслуживание (возможно, проблемы с катализатором)
- ERRORE CHIAVE RIPROVARE — ошибка распознавания ключа, повторите (ошибка считывания иммобилайзера)

### F

- FAR PIENO VEDERE MANUALE — сажевый фильтр, смотрите инструкцию (руководство по эксплуатации автомобиля)
- FERMARSI E RIPARTIRE — остановка и запуск (остановите автомобиль в безопасном месте, заглушите двигатель и запустите его снова)

### G

- GUASTO FARI — неисправность ближнего света
- GUASTO FRENI — неисправность тормозной системы
- GUASTO LAMPADA LUCE ANABBAG (GUASTO LAMPADA LUCE ANABBAGLIANTI) — неисправность зоны освещения ламп (повреждён корректор света фар?)
- GUASTO LAMPADA LUCE POSIZIONE — неисправность габаритных огней
- GUIDARE ADAGIO ASSISTANZA URG. — снижение мощности двигателя (щадящий режим при серьёзных неисправностях, двигатель не даёт поднимать обороты выше 2000)

### L

- LAMPADE LUCI NON FUNZIONANTI — перегорела одна из ламп ближнего света
- LIQUIDO RAFFRED. SCARSO, SPEGNERE — низкий уровень охлаждающей жидкости, немедленно заглушите двигатель (критическая ошибка)
- LIV. REFR. BASSO CONTR. LIVELLO (LIVELLO REFRIGERANTE BASSO. CONTROLLO LIVELLO) — низкий уровень охлаждающей жидкости, проверьте уровень

## М

- MOTORE NECESSITA ASSIST — система управления двигателем, требуется срочное техническое обслуживание
- MOTORE RICH. ASISTENZA — ошибка системы управления двигателем, требуется диагностика

## О

- OLIO FRENI BASSA ASISTENZA URG. — низкий уровень тормозной жидкости

## Р

- PORTIERA LATO GUIDA APERTA — открыта дверь со стороны водителя
- PRERISC DIESEL — подогрев топлива (свечей) — дизельные автомобили

## R

- RABBOCCARE LAVAVETRO — низкий уровень омывающей жидкости

## S

- SCADENZA TAGLIANDO — подошёл срок планового технического обслуживания
- SISTEMA AIRBAG ASSISTENZA URG. — система SRS нуждается в диагностике
- SISTEMA ALLARME NECESSITA ASSIST — необходим ремонт системы охранной сигнализации
- SISTEMA ALLARME RICH. ASISTENZA — ошибка системы охранной сигнализации
- SISTEMA MOTOR RICH ASISTENZA — ошибка системы управления двигателем, требуется сервис
- SISTEMA MOTORE PROSS.TAGLIANDO. — требуется техническое обслуживание двигателя
- SPEGNERE MOTORE — заглушите двигатель
- STC NECESSITA ASSIST — необходимо обслуживание системы STC

## T

- TAGLIANDO SCADENZA — необходимо плановое сервисное обслуживание автомобиля

## V

- VERIF LIQ REFR — проверьте уровень охлаждающей жидкости

